

POLIVEL P1R

Elenco dei pezzi di ricambio

Spare parts list

- | | |
|---|---|
| 1. Asta con volano | 1. <i>Staff with wheel</i> |
| 2. Punta intercambiabile | 2. <i>Intechangeable tip</i> |
| 3. Cuscinetto Ø 5 mm | 3. <i>Ball bearing Ø 5 mm</i> |
| 4. Distanziale cuscinetto | 4. <i>Ball bearing spacer</i> |
| 5. Ingranaggio conico Z12 | 5. <i>Conical gear Z12</i> |
| 6. Arpione a molla | 6. <i>Spring spike</i> |
| 7. Viti per arpione a molla | 7. <i>Screws for spring spike</i> |
| 8. Coppia ingranaggi Z11/26 | 8. <i>Pair of gears Z11/26</i> |
| 9. Perno porta coppia | 9. <i>Pin for pair of gear</i> |
| 10. Bussola porta asta esagonale | 10. <i>Hexagonal bush staff-holder</i> |
| 11. Coppia ingranaggi (con. Z33 e cil. Z23) | 11. <i>Pair of gear (conic. Z33 and cyl. Z23)</i> |
| 12. Perno porta ingranaggio n. 11 | 12. <i>Pin for gears n. 11</i> |
| 13. Ponte di guida | 13. <i>Guide bridge</i> |
| 14. Viti autofilettanti universali | 14. <i>Auto-threading universal screw</i> |
| 15. Leva dentata per comando | 15. <i>Driving toothed lever</i> |
| 16. Distanziale | 16. <i>Spacer</i> |
| 17. Molla | 17. <i>Spring</i> |
| 18. Tassello porta molla | 18. <i>Plug spring-holder</i> |
| 19. Guancetta lato destro | 19. <i>Cheek right side</i> |
| 20. Guancetta lato sinistro | 20. <i>Cheek left side</i> |
| 21. Cinturino | 21. <i>Belt</i> |